


取扱説明書

保証書付(裏表紙)

LEDコードレスインテリアスタンド ANGC-STW24-A



この度は、eangle LEDコードレスインテリアスタンドをお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しいご使用をお願いいたします。また、この取扱説明書はいつでも見ることができる所に保管してください。

この製品は日本国内用に設計されていますので、日本国外では使用できません。この取扱説明書の内容は改善のため、予告なく変更することがあります。

FOR USE IN JAPAN ONLY.

もくじ

安全上のご注意	2
各部のなまえ	3
故障かな?と思ったら	4
仕様	4
アフターサービス	5
ご相談窓口・修理窓口のご案内	5
お問い合わせ先	5
保証書	裏表紙
保証・無料修理規定	裏表紙

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

安全上のご注意 (本体)

△ 危険 注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険があります。

△ 警告 注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

△ 注意 注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

△ 警告

<本体について>

絶対に分解、修理、改造をおこなわない

●発火したり、異常動作しけがの原因になります。

落としたり、強い衝撃や振動を与えない

●発熱、破裂、発火の原因になります。

ぬれた手でさわらない

●感電のおそれがあります。

本体の取り扱いが、必ず取扱説明書に沿って使用する

●故障、性能劣化、または予期せぬ事故の原因になります。

本体のすき間に金属屑や異物を差し込まない

●火災や感電の原因になります。

浴室など湿気や水が屋外で使用しない

●ショートや感電のおそれがあります。

LEDランプをのぞき込んだり、直視しない

●失明やけがの原因になります。

小さなお子さまの手が触れない場所で使用する

●けがの原因になります。

不安定な場所や、燃やしやすい物の近くで使用しない

●燃焼や落下しけがの原因になります。

本体を刺した状態または逆さの状態で使用しない

●故障、火災の原因になります。

下記のような異常があるときは使用を中止してUSBケーブルを取り外し、販売店へ点検、修理を依頼する
(電源を入れても点灯しない、点灯がうごち、本体やUSB電源アダプター(付属品)が発熱や発煙(発火、ひび割れや破裂がある、など))

●火災・感電の原因になります。

<USBケーブルについて>

USBプラグやUSBケーブルを傷ついたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物をせり、束ねたりしない。

●火災や感電の原因になります。

●USBプラグやUSBケーブルが破損したときは直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店または家電の119番へ点検、修理を依頼してください。

USBケーブルを分解、修理、改造をしない。

●発熱、火災、感電、または故障の原因になります。

USBプラグは根元まで確実に差し込み、傷んだUSBプラグ、USBケーブルは使用しない

●発火や感電の原因になります。

△ 警告

ぬれた手でUSBプラグを抜き差ししない

●感電やけがの原因になります。

長時間使用しない場合は、USBケーブルを抜く

●発熱・火災の原因になります。

持ち運び時や収納時にUSBケーブルを引っ張らない

●USBケーブルが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因になります。

USBケーブルを機器にはさまない

●USBケーブルを引っ張った状態で使用しない

●USBケーブルが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因になります。

本体のUSBポート、USBケーブルのUSBプラグにゴミがたまっていると、定期的な点検する

●破損の原因になります。

USBポート、USBプラグのホコリなどは定期的に取り除く

●湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

お手入れの際は、USBプラグを抜き、必ず本体が冷めてからおこなう

●感電やけがの原因になります。

USBケーブルやUSBポートの差し込みがゆるいときは使用しない。USBプラグを抜くときは、USBケーブルを持たず、USBプラグを持って抜く

●感電やショートによる発火の原因になります。

使用中、USBプラグやUSBケーブルが異常に熱くなったり、本体から煙や臭いにおいがするようときは、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店または家電の119番にお問い合わせください

●傷んだUSBプラグやUSBケーブルは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。発熱、火災、感電の原因になります。

USBプラグに液体(汗や飲料水など)や異物(金属片など)を付着させない変形したUSBプラグは使用しない。USBプラグは接続の方向を確認して、間違えずに差し込み、無理に力を加えない

●傷んだUSBプラグやUSBケーブルは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。発熱、火災、感電の原因になります。

市販のUSB電源アダプターは必ず定格出力DC5V 1Aのものを使用する。また、USB電源アダプターの取扱説明書の記載内容に従って正しく使用する

●火災・感電の原因になります。

△ 注意

本製品を本来の使用目的以外に使用しない

●故障の原因になります。

水に濡れたりしない、水のかかる場所で使用しない

●故障の原因になります。

火気・暖房器具などに近づけない

●変形や変色、火災の原因になります。

直射日光のおたる場所や高温になる場所に長時間放置しない

●発熱、変質の原因になります。

取り扱いには注意する

●落下して破損の原因になります。

長時間継続して点灯しない

●光源の熱により、変色や色褪せする場合がございます。定期的に消灯するなどしてご使用ください。

テレビやラジオなどの近くで使用しない

●雑音が入ったり、電源スイッチを押しても反応しない場合がままです。その場合、少し離れて使用ください。また、赤外線リモコン方式のテレビなどの機器をお使いの場合、リモコンが動作しない場合があります。

●本体をテレビやラジオなどからできるだけ離してお使いください。●本体またはテレビやラジオの向きを変えてください。

ペレットがUSBケーブルなどをかじったり、引っ掛いたりしないよう注意して使用する

●発火や火災の原因になります。

本製品は業務用ではなく、家庭での使用を目的として使用しておりますので、本来の用途以外には使用しないでください。

●故障、性能劣化、または予期せぬ事故の原因になります。

△ 危険

絶対に分解、修理、改造をおこなわない

●発火したり、誤動作しけがの原因になります。

●液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

火中に投下したり、電子レンジやオーブンなどで加熱しない。

●液漏れ、破裂、発火の原因になります。

本体のUSBポートを金属で接触させない。

(例：ネックレス、ヘアピン、鍵などと一緒に持ち運んだり保管したりする際は、端子部分が触れないように注意してください。)

●火災・感電の原因になります。

内部から漏れた液体が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受ける

●目に障害が発生する原因になります。

△ 警告

内部から液体が漏れたり、変色や変形、その他今までと異なることに気付いたときは使用を中止する

●発熱、破裂、発火の原因になります。

●家に付着すると損害を与えることがあります。

△ 注意

内部から漏れた液体が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流す。

●皮膚がぶれる原因になります。

充電機が切れた状態のまま、放置しない。

●過放電状態になり、充電機の性能を著しく低下させる原因になります。

充電するときは、周囲の温度が0~40℃の範囲内でおこなう

●液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を止める

●液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

お願い

●製品および梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。

各部のなまえ

LEDランプ

●LEDは交換できません。

シェード(ヘッド部分)

電源/調光(明るさ)/ 調色(光の色)



【電源と調光について】

本製品は、タッチ操作で電源のオン/オフおよび明るさの調整が可能です。
ボタンを軽くタッチするごとに、
点灯(100%)→点灯(50%)→点灯(10%)→消灯の順に切り替わります。

【調色(光の色の調整)】

点灯中にボタンを長押しすると、
昼白色～昼光色～電球色へと光の色が連続的に変わります。

【メモリー機能】

消灯する前の調色(光の色)を記憶します。次回点灯時は、前回と同じ調色(光の色)でライトが点灯します。
※調色(光の色)のみメモリーされます。

USBポート

USB Type-C プラグ

充電ランプ

- 充電中はランプが点灯します。
- 充電が完了すると消灯します。

リチウムイオン電池内蔵

リチウムイオン電池について

本製品には、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池は、繰り返し充電できますが、充電回数や経年劣化により、性能が徐々に低下します。充電時間が長くなったり、使用時間が短くなってきたら、お買い上げの販売店または最寄りの店舗にお問い合わせください。なお、使用後は家庭ごみとして捨てず、分解しないで本体ごと、お買い上げの販売店または最寄りの店舗に小型リサイクル品としてお持ち込み下さい。



リチウムイオン電池

Li-ion00

ご使用にならないリチウムイオン電池は、希少資源の有効活用のため、リサイクルにご協力ください。リサイクルは、ごみを減らし、環境を守ることにもつながります。

USB Type-A プラグ

USBポート

USB電源アダプター(市販) :定格出力5V 1A

USBケーブル

付属品

充電用USBケーブル

USB Type-A プラグ

USB Type-C プラグ

充電電池について

リチウムイオン電池(充電電池)の性能を十分に発揮させるために、次のことを守ってください。

- 3ヵ月以上使用しなかった場合や、電源スイッチを「ON」のまま放置した場合次の充電時間が長くなることがありますが、不具合ではありません。
- 充電電池は消耗品ですので、繰り返しご使用しますと点灯時間が短くなりますが、不良ではございません。
- 周囲温度が0~40℃以内で充電してください。
- 充電は充電電池の容量をおる程度消費してからおこなってください。
充電電池が常にフル充電に近い状態で充電を繰り返すと、充電電池の寿命が短くなります。
- 充電電池が空の状態でも長期間放置すると、充電電池の寿命を縮めてしまいます。
1ヵ月に1度、約2時間程度の充電をおこない、保管してください。

お手入れ/点検

- 薄めた台所用中性洗剤を湿したやわらかい布を固くしぼってふき取ってください。
- シンナーやベンジンなど揮発性の高い液体などを使用しないでください。変色や変質の原因となります。

お知らせ

- 出荷時には、充電電池が十分に充電されていないため、使用時間が短くなります。
- 充電中、USB電源アダプターと本体が少しあたたかくなることがありますが、故障ではありません。
- 充電が不十分な場合は、使用時間が短くなります。
- 充電電可回数は約300回です。
周囲の温度、使用時間などの使用する条件により、充電電池の寿命が異なります。
- 繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が少しずつ短くなります。
- 完全に放電してしまうと、充電電池の性能や寿命の低下の原因になります。
- 充電電池の交換はできません。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、次の点検をしてください。それでも異常のある場合は、商品に保証書を添えてお買い上げの販売店または最寄りの店舗にお問い合わせください。

このようなとき	点検	処置のしかた
電源が入らない	●本体が充電されていますか？	充電してください。
	●USBケーブルが正しく接続されていますか？	付属のUSBケーブルを正しく接続してください。
充電がされない	●USBケーブルが正しく接続されていますか？	付属のUSBケーブルを正しく接続してください。
	●低い温度の場所で充電していませんか？	周囲の温度が0～40℃の範囲内の場所で充電してください。
充電時間が短い	●低い温度の場所で充電していませんか？	周囲の温度が0～40℃の範囲内の場所で充電してください。
充電時間が長い	●ランプを点灯しながら、充電していませんか？	ランプを消灯し、充電してください。
	●長期間使用していなかったですか？	次の充電時間が長くなることがあります。不具合ではありません。

仕様

型番	ANGC-STW24-A
サイズ (約)	幅12.4 × 奥行12.4 × 高さ36.5cm
重量 (約)	0.4kg
コードの長さ(約)	1.5m (付属のUSBケーブル)
主な素材	ABS、ポリカーボネート、鉄
定格電圧	DC5V 1A
定格消費電力	1.8W (充電電池仕様の最大点灯時) / 4.5W (最大点灯およびUSB給電時)
調光段数	3段階 (約:100% / 50% / 10%)
調色段数	3段階 (昼白色～昼光色～電球色)
固有エネルギー消費効率	53.3lm / W (USB給電時)
全光束 (約)	充電電池使用時:約110lm / USB給電時:約240lm
内蔵電池容量	2000mAh
充電時間 (約)	8時間
連続点灯時間(約)	4時間 (明るさ最大時) / 50時間 (明るさ最小時)
使用環境温度	0℃～40℃
LED光源寿命(約)	40,000時間(※)

(※)LED光源寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を想定したものです。製品寿命を保証するものではありません。製品寿命は使用状況により異なります。

※仕様および外観については、改良の為、予告なく変更することがあります。

※本製品は日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。アフターサービスもできません。

This product is designed for use in Japan only and cannot be used in other countries where the power supply voltage and frequency differ. After-sales service is not available outside Japan.

アフターサービス

修理を依頼されるときは

- 「故障かな?と思ったら」(P4)をご確認下さい。それでも異常があるときは使用を中止し、電源を切りUSBケーブルを取りはずしてください。
- 本製品と保証書・お買い上げレシートを準備し、下記のお問い合わせ先から販売店にお問い合わせください。

修理料金の仕組み

- 修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料

診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代

修理に使用した部品および補助材料代です。

保証書

保証書は記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

《保証期間中》

保証書の内容に従って修理いたします。

《保証期間が過ぎている場合》

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

※場合によっては修理できない場合もございます。

補修用性能部品の最低保有期間

補修用性能部品を製造打ち切り後5年間保有しております。

※補修用性能部品とは、本製品の性能を維持するために必要な部品です。

ご相談窓口・修理窓口のご案内

お取扱い・修理に関しては販売店へご相談ください。

※販売店にご依頼できない場合(ご転居やご贈答品など)は下記のお問い合わせ先にご相談・お問い合わせください

お客様の個人情報の取り扱いについて

ご提供いただいたお客様の個人情報は、ご意見・ご質問への回答および弊社のお客様サービス向上のために利用させていただきます。ご質問の内容によりましては、適切な回答のためエディオングループ、および関係会社に情報を提供する場合がございます。その他、ご提供頂いたお客様の個人情報はエディオングループ個人情報保護方針に基づいてお取扱いいたします。

エディオングループ個人情報保護方針 <https://www.edion.co.jp/privacy>

お問い合わせ先

～本製品に関するお問い合わせ～ エディオンお客さま相談センター



受付時間:月曜日～金曜日
9:30～18:30(土日祝・年末年始除く)

0570-07-0557

【有料】

※番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願いいたします。
※電話番号・受付時間等につきましては、変更になる場合がございます。
(2025年12月時点)



受付時間:月曜日～日曜日
9:00～19:00(年中無休)

0570-06-0119

【有料】

※年末年始に関しては受付時間が変更となる場合がございます。
※番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願いいたします。
※電話番号・受付時間等につきましては、変更になる場合がございます。
(2025年12月時点)

愛情点検

長年ご使用の電気スタンドの点検を!



こんな症状はありませんか

- 電源を入れても点灯しない、または点灯がちらつく、暗いなど不安定。
- 充電が完了しない、または充電しても使用時間が極端に短い。
- 本体が異常に熱くなる。
- 本体やUSBケーブルに、ひび割れや破損などの物理的な損傷がある。
- その他、製品に何らかの異常や故障が見られる。

ご使用
中止

故障や事故防止のため、電源を切り、USBケーブルを取り外して、必ず販売店までご相談下さい。