

LEDランプ (LEDは交換できません)
明るさ:直下照度 約1050 lux (37cm直下/最大表示)

LED デスクライト DX-OK06

商 品 コ ー ド	:2113400003910 WH(ホワイト)
	:2113400003927 BK(ブラック)
サ イ ズ(約)	:幅33.9×奥行5.3×高さ38.7cm
質 量(約)	:0.65kg(アダプター含まず)
コードの長さ(約)	:1.5m
主 な 材 質	:ABS樹脂
定 格 電 壓	:AC100V 50Hz/60Hz
入 力 電 壓・電 流	:DC12V 2.0A
定 格 消 費 電 力	:11W
USB出力電圧・電流	:DC5V 2.1A
調 光 段 数	:20段階(連続調光10~100%)
調 色 段 数	:3段階
固有エネルギー消費効率	:48.7 lm/W
全 光 束(約)	:536 lm
光 源 色	:電球色～昼白色
LED光源寿命(約)	:40,000時間(※)
原 産 国	:中国

(※)LED光源寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれかの短い時間を推定したものです。製品寿命を保証するものではありません。製品寿命は使用状況により異なります。

取り扱い上のご注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

！警告

注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

電源プラグや電源コードを交換したり、傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたり、束ねたりしない
●火災や感電の原因になります。
●傷んだコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。
●プラグやコードが破損したときは直ちに使用を中止し、ニトリお客様相談室にお問い合わせください。

電源プラグは根元まで確実に差し込み、傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しない
●発火や感電の原因になります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
●感電やけがの原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや交流100V以外では使用しない
●たこ足配線などで定格を超えると発熱し、発火や感電の原因になります。

電源プラグのホコリなどは定期的に取り除く
●湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

長時間使用しない場合は、電源プラグを抜く
●長時間外出の際は、安全のため、コンセントから抜いてください。

お手入れの際は、電源プラグを抜き、必ず本体が冷めてからおこなう
●感電ややけどの原因になります。

電源プラグを抜くときは、コードを持たず、プラグを持って抜く
●感電やショートによる発火の原因になります。

使用中、電源プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常においが出てるときは、直ちに使用を中止し、ニトリお客様相談室にお問い合わせください。
●傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。

絶対に分解、修理、改造をおこなわない
●発火したり、異常動作してけがの原因になります。

ぬれた手でさわらない
●感電のおそれがあります。

照明器具の取り付け、設置、取り扱いは、必ず取扱説明書に沿って使用する
●発火したり、異常動作してけがの原因になります。

照明器具にのをかぶせたり、覆ったりしない
●火災の原因になります。

器具のすき間に金属類や燃えやすいものを差し込まない
●火災や感電のおそれがあります。

浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
●ショートや感電のおそれがあります。

光源をのぞき込んだり、直視しない
●失明やけがの原因になります。

小さなお子さまの手が触れない場所で使用する
●けがの原因になります。

！警告

注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

不安定な場所や、燃えやすい物の近くで使用しない

●転倒や落下したりして、けがや火災の原因になります。

開放部を定期的に掃除し、ごみを除去する

●火災のおそれがあります。(該当商品のみ)

開放部に燃えやすいものや、ごみがたまたた状態で使用しない

●火災のおそれがあります。(該当商品のみ)

本体を逆さの状態で使用しない

●熱がこもり、火災の原因になります。

付属のACアダプター以外は使用しない

また、他の製品に付属のACアダプターを流用しない

●付属部品以外のアダプターを使用すると、故障や、過熱、発煙のおそれがあり、火災・感電の原因になります。

！注意

注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

照明器具は、照射物から15cm以上離して使用する

●火災のおそれがあります。

点灯中や消灯直後はLEDランプやその周辺にはさわらない

●高温になっており、やけどの原因になる場合があります。

火気・暖房器具などに近づけない

●変形や変色、火災の原因になります。

壁やカーテンから離して設置する

●変形や変色、火災の原因になります。

取り扱いには注意する

●落として破損の原因になります。

●ガラス、陶器製などの該当商品の場合はわれの原因になります。

長時間継続して点灯しない

●光源の熱により、変色や色焼けする場合がございます。定期的に消灯するなどしてご使用ください。

テレビやラジオなどの近くで使用しない

●雑音が入ったり、電源スイッチを押しても反応しない場合があります。その場合、少し離してご使用ください。

●また赤外線リモコン方式のテレビなどの機器をお使いの場合、リモコンが動作しない場合があります。

●本体をテレビやラジオなどからできるだけ離してお使いください。

●本体またはテレビやラジオの向きを変えてください。

ペットが電源コードなどをかじったり、引っかいたりしないよう注意して使用する

●発火や火災の原因になります。

■お手入れ／点検

●薄めた台所用中性洗剤を浸したやわらかい布を固しほってふき取ってください。

●シンナーやベンジンなど揮発性の高い液体などを使用しないでください。変色や変質の原因となります。

お願ひ

●製品および梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。

●天災などの不可抗力や、お客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理・改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。

●本品は業務用ではなく、家庭での使用を目的としておりますので、本来の用途以外でのご使用はお止めください。

商品に関するお問い合わせ





●商品に関するお問い合わせは、
ニトリお客様相談室へお問い合わせください。

株式会社 ニトリ
お客様相談室
受付時間 10:00 ~ 20:00
(年末年始除く)

フリー
ダイヤル 0120-014-210
携帯電話からのお問い合わせ(有料)
ナビ
ダイヤル 0570-064-210
※IP電話からはご利用できません。

各部のなまえと使いかた


(イラストはすべてイメージです)



電源／調光／調色ボタン

- ボタンを押すとLEDライトが点灯します。
(初回のみ電球色100%の明るさで点灯します)
- 点灯中にボタンを押すと、「電球色→白色→
昼白色」へと色合いが繰り返し切り替わります。
- 点灯中にボタンを回すと明るさを調節できます。
- 点灯中に長押しすると、消灯します。
- メモリー機能で消灯まえの色合いを記憶し、
同じ色合い、同じ明るさで再点灯します。※
- ACアダプターをコンセントに差し込んでも
ライトが点灯しない場合は、約1分待ってから
再度ボタンを押してください。


※ ACアダプターをコンセントから抜き差しした場合や、
DCプラグをDCプラグ差込口から抜き差しした場合は、
電球色100%の明るさで点灯します。



USBポート(Type-C/Type-A) 出力電圧・電流:DC5V 2.1A

- お手持ちのスマートフォンなどの
充電をご使用できます。
(USBケーブルは付属しておりません)

ACアダプター



■ACアダプター仕様

品番	QL024-1202000J
定格電圧	AC100V 50Hz/60Hz
定格入力電流	0.8A
定格入力電力	8.5W
定格出力電圧	DC12V
定格出力電流	2.0A
最大無負荷電圧	DC12.6V
Tc	75°C
Ta	35°C

- このランプ制御装置はLEDデスクライト DX-OK06専用ACアダプターです。
- このランプ制御装置は独立形ランプ制御装置であるため、充電部との偶発的な接触から保護するために、照明器具の外郭に依存しません。
- このランプ制御装置は主電源に接続するトランスの巻線が制御装置に含まれています。

保証書

この保証書は、本書に明示した期間と条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又はニトリお客様相談室へお問い合わせください。

品名	(レシートに記載)
商品コード	(レシートに記載)
お買い上げ日	(レシートに記載)
保証期間(※)	お買い上げ日から 1年間 (消耗品及び付属品は除く)

※株式会社 ニトリ「承り票」により、お届けが、お買い上げ後日の場合は、保証期間を「お届け日から1年間」とさせていただきます。「承り票(お客様控え)」は大切に保管してください。

レシートは、この保証書に貼り付けるか、一緒に保管してください。

- 1) 保証期間内に、取扱説明書に準じた使用状態で故障や不具合が生じた場合は無償で修理、又は株式会社ニトリの判断により交換させていただきます。お買い上げの販売店又はニトリお客様相談室に、保証書をご用意の上ご依頼ください。
- 2) 以下のような場合は保証期間内でも保証対象外(有償修理)となります。
 - a. お渡し以降の輸送・移動・落下等による故障、損傷
 - b. 取扱説明書・タグ・パッケージ等に記載の注意事項や指定条件をお守りいただけなかったことが原因による故障、限度を超えた誤った使用方法による故障、損傷
 - c. 株式会社ニトリまたは指定業者以外での修理や改造が認められる商品の故障、損傷
 - d. 業務用でのご使用による故障、損傷(法人向けカタログ商品は別途保証がございます)
 - e. 地震・火災・落雷・風水害・塩害等の天変地異、その他外的要因による故障、損傷
 - f. 保証書のご提示がなく、保証期間の確認が取れない場合
 - g. ソファやマットレス等のクッション材のへたり
 - h. 表皮材(生地)の擦り切れ、合皮部分の加水分解や表面硬化、本革の色変化やひび割れ、日光等による退色等
 - i. 日常使用によって生じた摩耗、傷、汚れ、退色等
 - j. 電球、電池、清掃用品、キャンドル、アロマオイル、キャスター等の消耗
 - k. アウトレット、その他現品限り品ご購入時に明示されている瑕疵部分
 - l. その他、株式会社ニトリの定める除外規定による場合
- 3) 電気によって制御、又は稼働する部品(コントローラー、ヒーター、ライト、配線、基板等)は1年保証となります。但し電動リクライニングソファ、電動ベッドの電動機能部品は商品本体の保証期間に準じます。
- 4) 修理・交換の際、外見の異なる代替品を使用させていただく場合がございます。
- 5) 運賃等の諸経費はお客様にご負担いただく場合がございます。
- 6) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

株式会社 ニトリ お客様相談室

受付時間 10:00 ~ 20:00
(年末年始除く)

〒115-0043 東京都北区神谷3丁目6番20号

フリー フリー
ダイヤル ダイヤル
ナビ ナビ
ダイヤル ダイヤル

0120-014-210

0570-064-210 (携帯電話からのお問い合わせ／有料)

※IP電話からはご利用できません。