

保証書

持込修理

この保証書は、本書に明示した期間と条件のもとにおいて、無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は当社お客様相談室へお問い合わせください。

品名	空気清浄機	品番	NR-6089 WH
商品コード	2113400002807		
お買い上げ日	(レシートに記載)		
保証期間(※)	お買い上げ日から 本体 1年間 (消耗品及び付属品は除く)		

※株式会社ニトリ「承り票」により、お届けが、お買い上げ後日の場合は、保証期間を「お届け日から1年間」とさせていただきます。

- 保証期間内に、取扱説明書に準じた使用状態で故障や不具合が生じた場合は無償で修理、又は株式会社ニトリの判断により交換させていただきます。お買い上げの販売店又はニトリお客様相談室に、保証書をご用意の上ご依頼ください。
- 以下のような場合は保証期間内でも保証対象外(有償修理)となります。
 - お渡し以降の輸送・移動・落下等による故障、損傷
 - 取扱説明書・タグ・パッケージ等に記載の注意事項や指定条件をお守りいただけなかったことが原因による故障、限度を超えた誤った使用方法による故障、損傷
 - 株式会社ニトリまたは指定業者以外での修理や改造が認められる商品の故障、損傷
 - 業務用でのご使用による故障、損傷(法人向けカタログ商品は別途保証がございます)
 - 地震・火災・落雷・風水害・塩害等の天変地異、その他外的要因による故障、損傷
 - 保証書のご提示がなく、保証期間の確認が取れない場合
 - ソファやマットレス等のクッション材のへたり
 - 表皮材(生地)の擦り切れ、合皮部分の加水分解や表面硬化、本革の色変化やひび割れ、日光等による退色等
 - 日常使用によって生じた摩耗、傷、汚れ、退色等
 - 電球、電池、清掃用品、キャンドル、アロマオイル、キャスター等の消耗
 - アウトレット、その他現品限り品ご購入時に明示されている瑕疵部分
 - その他、株式会社ニトリの定める除外規定による場合
- 電気によって制御、又は稼働する部品(コントローラー、ヒーター、ライト、配線、基板等)は1年保証となります。但し電動リクライニングソファ、電動ベッドの電動機能部品は商品本体の保証期間に準じます。
- 修理・交換の際、外見の異なる代替品を使用させていただく場合がございます。
- 運賃等の諸経費はお客様にご負担いただく場合がございます。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

レシートは、この保証書に貼り付けるか、一緒に保管してください。

DAY Value

angle Select


取扱説明書

保証書付き

家庭用

空気清浄機

品番 NR-6089 WH



CONTENTS

- 取り扱い上のご注意.....P1~2
- 各部のなまえ.....P3
- お使いになるまえに.....P4
- 使いかた.....P5~6
- お手入れのしかた.....P7
- 仕様.....P8
- 故障かな?!と思ったら.....P9
- アフターサービスについて.....P10
- 交換部品.....P10
- 保証書.....裏表紙

愛情点検

長年ご使用の空気清浄機の点検を!



このようなことはありませんか?

- 電源ボタンを押しても動かない、途中で止まる
- 電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする
- 運転中、異常に大きい音がしたり、激しく振動する
- 本体が異常に熱かったり、こげくさいにおいがする
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグを抜いて、必ずニトリお客様相談室にお問い合わせください。

販売元

株式会社ニトリ

東京都北区神谷3丁目6番20号

株式会社ニトリ
お客様相談室
 受付時間 10:00 ~ 20:00
 (年末年始除く)

フリーダイヤル ☎ **0120-014-210**
携帯電話からのお問い合わせ(有料)
 ナビダイヤル ☎ **0570-064-210**
※IP電話からはご利用できません。

1. 取り扱い上のご注意

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

-  **警告** 注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
-  **注意** 注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

- 絵表示の例
-  記号は、「禁止」(しないでください)を示します。
 -  記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

警告

電源コード・プラグについて

-  電源コードを傷つけたり変形させたりしない(無理に曲げる、ねじる、引っ張る、束ねる) また、重いものをのせたり、熱器具へ近づけたりしない
 - 火災や感電の原因になります。
-  電源プラグは根元まで確実に差し込み、傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使わない
 - 火災や感電の原因になります。
-  めれた手で電源プラグを抜き差ししない
 - 感電やけがの原因になります。
-  コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや交流 100V 以外では使わない
 - たこ足配線などで定格を超えると発熱し、発火や感電の原因になります。
-  使用時以外は電源プラグを抜き、お手入れや収納時は、電源プラグをコンセントに差し込まない
 - 絶縁劣化による感電・漏電火災、けがの原因になります。
-  持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない電源コードを引っ張った状態で使用しない
 - 電源コードに引っ掛かったり、電源コードが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因になります。
-  電源コードのまわりに乳幼児や小さなお子さまを近づけない
 - けがや窒息など、事故の原因になります。
-  電源コードを機器にはさまない
 - 電源コードが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因になります。
-  電源コードにタイマーなどの外部機器をつないで使用しない
 - 故障や事故の原因になります。
-  電源プラグのホコリなどは定期的に取り除く
 - 湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
-  フィルター交換やお手入れ、収納の際は、電源プラグを抜いてからおこなう
 - 感電やけがの原因になります。

-  電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、電源プラグを持って抜く
 - 感電やショートなどによる発火の原因になります。
-  外出の際は、必ず電源を切り、電源プラグを抜く
 - 思わぬ事故による火災やけがの原因になります。
-  使用中、電源プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおいが出るようなときは、直ちに使用を中止し、当社お客様相談室にお問い合わせください。
 - 傷んだ電源プラグや電源コードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。

使用について

-  屋外で使用しない
 - フィルター寿命が低下したり、故障の原因になります。
-  絶対に分解、修理、改造をおこなわない
 - 発火したり、異常動作してけがの原因になります。
-  浴室、温室などの高温多湿の場所や、水のかかる場所では使用しない
 - 火災や感電や故障の原因になります。
-  本体に水をかけたり、水に浸けたりしない
 - ショートによる感電や故障の原因になります。
-  吸気口や吹出口、すき間にピンや針金などの金属物や異物を入れない、指などを入れない
 - 感電やけがなどの原因になります。
-  吸気口や吹出口に布やタオル、布団などを掛けたり、覆ったりしない
 - 熱がこもり、発火や火災の原因になります。
-  ふたをはずしたまま運転しない
 - けがや感電、やけどの原因になります。
-  本体内部のお手入れの際、塩素系、酸性の洗剤は使用しない
 - 内部に洗剤が残り、有毒ガスが発生し、健康を害す原因になります。
-  引火性の危険物(ガソリン、シンナー、スプレー缶など)の近くでは使用しない、近くに置かない
 - 爆発や火災の原因になります。

1. 取り扱い上のご注意

警告

-  小さなお子さまなど取り扱いに不慣れな方だけで使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用、保管しない
 - 感電やけがなどの原因になります。
-  製品が入っていた袋は、お子さまがかぶらないように手の届かないところに保管または廃棄する
 - 窒息の原因になります。
-  フィルターは、はずしたまま使用しないお手入れ後は、忘れずに取り付けて使用する
 - 清浄効果が得られません。
 - 内部にホコリがたまり、発火や火災の原因になります。
-  燃焼器具と一緒に使用する場合は、定期的に換気する
 - 本品を運転しても、換気をすることはできません。一酸化炭素を除去することはできません。
 - 一酸化炭素中毒の原因になります。
-  次のような方がお使いのときは、周囲の人がとくに注意する
 - 乳幼児、お子さま、お年寄り、自分で操作ができない方、疲労のはげしい方、眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方
 - 感電やけがの原因になります。

注意



-  本体を倒したり、落としたり、強い衝撃を与えない
 - 破損して火災や感電の原因になります。
-  周囲に障害物があったり、不安定な場所では使用しない
 - 転倒してけがの原因になります。
-  発熱器具の近くに置かない
 - 樹脂部分が溶けて引火の原因になります。
-  次の場所で使用しない
 - ガスレンジなど、炎の近く
 - 油や可燃性ガスを使用したり、ガス漏れのおそれがあるところ
 - キッチンなど、油分が浮遊する場所
 - 雨や水のかかる場所
 - 直射日光が当たる場所
 - 暖房器具の風が直接当たる場所
-  次の場所で使用しない
 - カーテンなど(風の流れを妨げるような)障害物の近くや洗濯物の下など
 - カーテンが吸気口に巻き込まれたり、吸気口や吹出口がふさがり、過熱して、火災の原因になります。
-  可燃物や火のついたタバコ、線香などを近づけない
 - 引火による火災の原因になります。
-  煙が出るタイプの殺虫剤を使うときは、運転しない
 - 本体内部に薬剤成分が蓄積し、その後、出口から放出されて健康を害するおそれがあります。
 - 殺虫剤の使用後は、十分に換気してから運転してください。
-  スプレーなど殺虫剤をかけたり、油や薬品を使う場所で使用しない
 - 樹脂や塗装が変質したり、破損の原因になります。
-  製品の上にものをのせたり、のったりしない製品を傾けたりしない
 - 転倒してけがや故障の原因になります。
-  本体を引きずらない
 - 床や畳を傷付ける原因になります。
-  破れたり、破損したフィルターは使用しない
 - 性能低下や故障の原因になります。
-  換気扇のかわりに使用するなど、空気清浄以外の目的で使用しない
 - フィルター寿命が低下したり、故障の原因になります。
-  美術品や学術資料などの保存、業務用などの特殊用途には使用しない
 - 保存品の品質低下の原因になります。
-  みがき粉や金属たわし、ベンジン、シンナー、漂白剤などで拭いたり、殺虫剤をかけない
 - 変色や変形の原因になります。
-  運転中は持ち運ばない
 - 思わぬ事故の原因になります。
-  火災報知機の近くで使用しない
 - 火災報知機の反応が遅れたり、反応しない場合があります。
-  ラジオやテレビ、電波時計、携帯電話など磁気の出るものからは、2m離して置く
 - 電波障害の原因になります。
-  ペットの近くで使用する場合、ペットが製品に尿をかけたり、電源コードをかじらないように注意する
 - 火災や感電、破損の原因になります。

- お願い**
- 製品および梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。
 - 天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。
 - 本品は業務用ではなく、家庭での使用を目的としておりますので、本来の用途以外でのご使用はお止めください。



2. 各部のなまえ

(イラストはすべてイメージです)

正面



背面




3. お使いになるまえに

フィルターの準備/交換をする


フィルターをビニール袋から取り出して本体に取り付ける

- 出荷時、交換用プレフィルター1枚がフィルターに取り付けられています。そのままご使用ください。
- フィルターを交換する際は、交換用プレフィルターをフィルターに巻き付けてから本体に取り付けてください。


1 中央のつまみを持って「カチッ」と音が鳴るまで左に回し、ふたを取りはずす



3 本体にフィルターを入れ、ふたを付ける



2 ビニール袋からフィルターを取り出す




- 本体底面には4カ所の溝があります。(3ページ) 取り付け時にはふたのつめを溝にスライドさせて「カチッ」と音が鳴るまで右に回してください。

⚠ 注意

- フィルターは、必ずビニール袋から取り出して使用する
- 故障や火災の原因になります。

設置について

■以下の離隔距離を守る




■次のような場所には置かない

- 観葉植物の近く
- 壁、家具、カーテンなどに風が直接あたるところ
- 毛足の長いじゅうたんやふとんの上
- 結露が生じるような、寒暖の差がはげしい場所
- 直射日光やエアコンや暖房器具の風/熱があたる場所
- 加湿器などから発生する水蒸気があたる場所
- ラジオやテレビ、電波時計、携帯電話など磁気の出るものの近く
→画像の乱れや雑音が発生する場合があります。
2m以上、離して置いてください。

お願い


- 同じ場所で長時間ご使用すると、空気清浄機の周囲の壁などが汚れることがあります。定期的に、設置場所を変えることをおすすめします。
- 吸気口は壁や障害物で囲まれないようにしてください。

4. 使いかた



運転を開始する

- 1 電源プラグをコンセントに差し込む**
 - 「電源ランプ」が暗く点灯します。
- 2 電源ボタンを押す**
 - 「電源ランプ」と「AUTOランプ」が明るく点灯し、自動運転モードで運転を開始します。




運転を終了する

- 電源ボタンを押す
 - 長期間使用しないときは、コンセントから電源プラグを抜いてください。

風量設定モード

運転中にお好みの風量を選べます。

- 自動運転中に風量ボタンを押すと「ピー」音が鳴り、風量設定モードに切り替わります。
- 風量設定モードで運転している時に風量ボタンを押すと「ピー」音が鳴り、風量が切り替わります。




- 自動運転モードに戻るときは、AUTOボタンを押すと「ピー」音が鳴り、自動運転モードに切り替わります。

4. 使いかた

自動運転モード

センサーで検知したお部屋の空気の汚れに応じて風量を自動で調節します。



ホコリモニター

- 操作パネル下部のホコリモニターが、空気の汚れ具合を色で表示します。

ライトの色	空気	風量
青	とてもきれい	1
緑	きれい	2
橙	やや汚れている	3
赤	汚れている	4

ペットモード (急速集じんモード)

ホコリや花粉、お部屋の空気の汚れ、においが気になる時にご使用ください。

- ペットモードボタンを押すとランプが点灯し最大風量で30分間運転を開始します。
- 30分後にAUTOランプが点灯し自動運転モードに切り替わります。

おやすみモード

就寝時などに風量を抑えて静かに運転したい時にご使用ください。

- おやすみモードボタンを押すとランプが点灯し運転が切り替わります。
- 再度おやすみモードボタンを押すと、おやすみモード運転前の状態に戻ります。

チャイルドロック

お子さまのいたずらや誤操作による事故を防ぐため、操作パネルのボタンを操作できないようにする機能です。

- 運転中にチャイルドロックボタンを3秒間長押しすると、「ピー」音が鳴りチャイルドロックランプが点灯し、操作パネルのボタンにロックがかかります。
- チャイルドロックをすると、ロック解除以外の操作はできません。操作パネルのいずれかのボタンを押すとチャイルドロックランプが2回点滅します。
- ロック状態でチャイルドロックボタンを3秒間長押しすると「ピー」音が鳴りロックが解除されます。

切タイマー

運転中にタイマーボタンを押すと、下記のように設定時間が変更され、切タイマーがスタートします。



- 切タイマーが設定されると、設定時間のランプが点灯し、設定した時間が経過すると、運転を停止します。


5. お手入れのしかた

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。

本体、電源プラグ

やわらかい布で汚れをふき取る

- 汚れがひどいときは、水かぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を含ませたやわらかい布を固く絞ってふき取ってください。



本体


警告

本体に水をかけたり、水洗いしない

- ショートによる感電や故障の原因になります。

吹出口、吸気口

掃除機などで、ごみやホコリを取り除く



吹出口

吸気口


注意

みがき粉や金属たわし、ベンジン、シンナー、漂白剤などは使わない

- 本体の表面を傷付けたり、変色や変形の原因になります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

フィルター / 交換用プレフィルター

効率を高めてフィルターの寿命を延ばすために、フィルター（網部分）を2～4週間ごとに掃除してください。やわらかいブラシまたは掃除機を使用して、髪の毛、ほこり、大きな粒子を取り除きます。



交換用プレフィルター

フィルター（網部分）

- 交換用プレフィルターは汚れが目立つ場合や落ちにくい場合、新しいものに交換してください。

注意

フィルターを水やその他の液体で掃除・洗浄しない

- フィルターの破損の原因になります。

フィルター交換サインについて

フィルターの交換時期が過ぎますと（約10ヵ月）、フィルター交換サインが点滅します。

- フィルターは6～8ヵ月ごとに交換してください。
- フィルターの交換方法は「フィルターの準備をする」を参照してください。（4ページ）
- ご使用状況により、フィルターをより早く交換する必要がある場合があります。次のような症状が発生した場合は、フィルターを交換してください。

- ・運転中の騒音増加
- ・吹出空気の減少
- ・においがする
- ・フィルターの汚れ

フィルター交換サインの解除

フィルター交換サインを約3秒間長押しすると、交換サインの赤点灯が消灯します。

（フィルターリセット）

フィルター交換後は、フィルターリセット操作を忘れずにおこなってください。

6. 仕様

品名	空気清浄機
品番	NR-6089 WH
定格電圧	AC100V
定格周波数	50Hz/60Hz
定格消費電力※1	29W
適用床面積（目安）※2	風量4/～20畳（一般家庭～33㎡）まで ペットモード/～23畳（一般家庭～38㎡）まで
清浄時間（約）※2	風量4/14分（8畳）、ペットモード/12分（8畳）
運転モード	1/2/3/4/ペットモード/おやすみモード/AUTO
運転音	51dB（ペットモード）、47dB（風量4）、22dB（おやすみモード）
外形寸法（約）	幅250x奥行250x高さ440mm
質量（約）	3.6kg
コードの長さ（約）	2m
主な材質	ABS樹脂
原産国	中国

- この商品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や周波数が異なる外国では使用できません。
- タバコに含まれる有害物質（一酸化炭素など）は除去できません。

※1:運転が「切」の状態でも、約0.2Wの消費電力を消費しています。（電源プラグを差し込んでいる状態）省エネルギー推進のため、ご使用にならないときは、電源プラグを抜いてください。

※2:適用床面積および清浄時間の数値は、「日本電機工業会規格（JEM1467）」に基づくものです。適用床面積や清浄時間は保証値ではありません。

7. 故障かな？！と思ったら

ご使用中に異常が生じたときは、つぎの点をお調べください。それでも調子が悪いときは、ただちに電源プラグを抜いて、ニトリお客様相談室にご連絡ください。

こんなとき	お調べいただくこと／なおしかた
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていますか？ → 電源プラグを正しくコンセントに差し込んでください。 ●ご家庭のブレーカーが落ちていませんか？ → ご家庭のブレーカーを確認してください。
風の出が少ない	<ul style="list-style-type: none"> ●フィルターは正しく取り付けられていますか？ → フィルターを正しく取り付けてください。 ●ご使用前にフィルターをビニール袋から取りはずしましたか？ → 「フィルターの準備をする」を確認してください。(4ページ) ●フィルターが汚れていませんか？ → フィルターのお手入れをしてください。 お手入れをしても変わらない場合は新しいフィルターと交換してください。 ●本体の吸排気口が汚れていませんか？ → 本体の吸排気口のお手入れをしてください。
においが気になる	<ul style="list-style-type: none"> ●フィルターが汚れていませんか？ → フィルターのお手入れをしてください。 お手入れをしても変わらない場合は新しいフィルターと交換してください。 ●本体の吸排気口が汚れていませんか？ → 本体の吸排気口のお手入れをしてください ●においの強い部屋で使用していませんか？ たばこや焼き肉など、強いにおいがあるときにお使いになると、短い時間でフィルター交換が必要になる場合があります。 → このような使いかたをされるときは、お部屋の換気と併用させることをおすすめします

8. アフターサービスについて

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、ニトリお客様相談室へお申し付けください。

- 保証書(添付)
「お買い上げ年月日」と「販売店名」など所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 保証期間:お買い上げ日から本体1年間
ただし、消耗品および付属品は除きます。
- 修理を依頼される時
「故障かな？！と思ったら」の表に従ってご確認の後、直らないときは、まず安全のため電源プラグを抜いて、ニトリお客様相談室へご連絡ください。
- 保証期間中は保証書の規定に従って、持込修理、または(場合によっては)商品の交換をさせていただきます。
- その他
 - ・商品に異常がある場合は、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
 - ・アフターサービスについてご不明な点は、ニトリお客様相談室にお問い合わせください。

株式会社 ニトリ お客様相談室 受付時間 10:00 ~ 20:00 (年末年始除く)	フリーダイヤル  0120-014-210 携帯電話からのお問い合わせ(有料) ナビダイヤル  0570-064-210 <small>※IP電話からはご利用できません。</small>
---	--

9. 交換部品

- フィルターは消耗品です。お求めの際は、当社店舗にてお求めください。
- お取り寄せ商品につき、お時間が少々かかる場合がございます。あらかじめご了承ください。

品名	商品コード
交換フィルター NR6089	2113400002814
交換プレフィルター5枚入り NR6089	2113400002821

■フィルターの廃棄について

- ご使用済みのフィルターを廃棄する際は、下記の材質を参考にして、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。

交換フィルター原材料 / PET+ポリウレタン+ABS樹脂+紙
 交換プレフィルター原材料 / ポリエチレン