

CASIO

電卓販売台数No.1*

*2022年1月～2022年12月「電卓」メーカー別数量シェア
全国の有力家電量販店での販売実績を集計するGfK Japan調べ

栄養サポート業務で こんなお悩みありませんか？

- ✓ 専門的で複雑な計算が不可欠
- ✓ ヒューマンエラーの防止が必要
- ✓ 業務負担軽減のために効率化は課題

携帯に便利なポケットサイズ



抗菌加工
病院や薬局などで
安心して使用できる
よう衛生面にも配慮

SIAA
ISO22196
for KOHKIN

銀等無機抗菌材・練込
上下ケース、キー、電池蓋
JP0122082A0009Z

栄養サポートチームの声から生まれた

栄養サポートチーム電卓



Nutrition Care Calculator SP-100NC **10桁** オープン価格 JANコード: 4549526616839



国際医療福祉大学病院

薬剤部長/准教授
佐藤 淳也先生



東都大学
管理栄養学部管理栄養学科
准教授
佐藤 敏子先生



国際医療福祉大学病院

栄養課主任
鈴木 宏枝先生

栄養に関わる全ての医療者必携！

薬剤師はもちろん、栄養サポートチームの臨床現場で必要な栄養計算が可能な電卓です。患者の性別・年齢・身長・体重等の情報を電卓のリードに任せて入力すれば、必要なたんぱく質・炭水化物・脂質・水分などが計算でき、薬学的観点からの患者指導にも利用できます。また腎機能計算はeGFRと Cockcroft式が一度に算出でき、お薬の投与量調節にも有効です。

必要な栄養管理のケアに最適

栄養管理ケアの「アセスメント」では、患者が摂取している栄養素量を算出し、体重、生化学データ、身体徴候との関連を評価します。個々に応じた「必要栄養素量」を設定し、この不足を補う栄養ケアプランの介入を行うあらゆるプロセスにおいて、栄養サポートチーム電卓は活用できる「必須アイテム」です。また、その計算過程を学べるのもメリットです。

ベットサイドで簡単に栄養計算

管理栄養士は、患者の食事摂取量を把握し、実際の食量と治療に必要な栄養量を満たしているのかを確認する必要があります。この電卓を使用すれば、ベットサイドでお話を伺い、簡単に患者の食事摂取量の計算や適正な摂取量の計算もできるため、その場で患者に合わせた栄養提案が可能です。専門的で複雑な計算も可能なため、業務軽減にも役立ちます。

複雑な計算を簡単に！ 業務を強力にサポートする栄養サポートチーム電卓の特長

計算を容易にする専用計算キー

一般の電卓よりも操作回数が少なく計算を容易に

腎機能

BMI

必要量

摂取1

摂取2

摂取3

摂取4

摂取5

摂取6

●専用計算キーの上部に明記してある計算は、キーを押すごとに切り替わります。

- 【計算機能一覧】
- BMI計算 (BMI・標準体重・目標体重・標準体重比・体重変化率)
 - 腎機能計算 (CCr・eGFR)
 - 栄養必要量計算 (基礎代謝エネルギー量・必要エネルギー量・たんぱく質投与量・炭水化物投与量・脂質投与量・NPC/N比・水分必要量)
 - 摂取組成計算1～6(1日に摂取したエネルギー・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩量の各合計)

日本語による対話型計算表示

入力項目と数字の2行表示液晶画面で簡単明瞭

栄養必要量計算 男 女
1 2

対話型計算表示で入力項目が表示されるので、専用計算も分かりやすくくてカンタン！ [詳しくはこちら](#)

例1 栄養必要量計算

栄養必要量計算は、ハリスベネディクト式を元に基礎代謝量から、ストレス係数、活動係数に基づく必要エネルギー量が計算できます。さらに、このエネルギー量を満たすタンパク質、炭水化物、脂質、水分の各栄養素量が基本に従い算出されます。

1 AC ON 必要量 栄養必要量計算 実行[=]

2 [=] 入力確定 栄養必要量計算 男 女

3 1 入力確定

4 6 8 [=] 入力確定 年齢? 歳

5 1 6 5 [=] 入力確定 身長? cm

6 5 5 [=] 入力確定 体重? kg

7 [=] 入力確定 活動係数?

8 1 3 [=] 入力確定 ストレス係数?

9 1 3 [=] 入力確定 必要エネルギー量 kcal/日

10 [=] 入力確定 たんぱく質比率? %

11 2 0 [=] 入力確定 たんぱく質投与量 g/日

12 [=] 入力確定 炭水化物比率? %

13 7 0 [=] 入力確定 炭水化物投与量 g/日

14 [=] 入力確定 脂質投与量 g/日

15 [=] 入力確定 NPC/N 比

16 [=] 入力確定 水分必要量 mL/日

17 [=] 入力確定

●初期値のままで良いときは、数値を省略し(=)だけでも可

●計算値と違うときは、数値を押してから(=)を押す

例2 摂取組成計算

主食と副食のエネルギー、タンパク質、炭水化物、脂質、食塩量を予め登録しておけば、患者の摂食率から、1日摂れたエネルギー、タンパク質、脂質、食塩量の各合計が具体的に算出されます。管理栄養士のニーズで作られた計算機能です。

1 AC ON 摂取1 摂取組成計算 1 実行[=]

2 [=] 入力確定 主食 エネルギー? kcal

3 1 0 0 0 [=] 入力確定 主食 たんぱく質? g

4 5 5 [=] 入力確定 主食 脂質? g

5 3 0 [=] 入力確定 主食 炭水化物? g

6 1 2 5 [=] 入力確定 主食 食塩? g

7 1 0 [=] 入力確定 副食 エネルギー? kcal

8 1 2 0 0 [=] 入力確定 副食 たんぱく質? g

9 6 0 [=] 入力確定 副食 脂質? g

10 3 5 [=] 入力確定 副食 炭水化物? g

11 1 6 0 [=] 入力確定 副食 食塩? g

12 1 0 [=] 入力確定 主食 食べた量? %

13 3 0 [=] 入力確定 副食 食べた量? %

14 2 0 [=] 入力確定 合計 エネルギー kcal

15 [=] 入力確定 合計 たんぱく質 g

16 [=] 入力確定 合計 脂質 g

17 [=] 入力確定 合計 炭水化物 g

18 [=] 入力確定 合計 食塩 g

19 [=] 入力確定

違う表示のときには、もう一度(摂取1)を押す

●このカタログについてのお問い合わせはお近くの販売店におたずねください。もし販売店でおわかりにならない場合は当社におたずねください。●ご購入の際は、購入年月日、販売店など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●当カタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。●携帯の際、強い衝撃や大きな力が加わらないようご注意ください(満員電車にこ乗車の際など)。液晶部分が割れるなど、破損・故障の原因となります。●オープン価格の商品は、メーカー希望小売価格を定めています。●表示はすべてハメコみ合成です。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。●この印刷物で使用している写真、文言等のインターネットなどへの無断転載はお断りいたします。

※画面はイメージです。実際の表示とは異なります。 ※計算中に「エラー」が表示されたら、AC ON を押して最初からやり直してください。

機種	桁数	メモリー	大画面日本語表示	計算状態表示	栄養サポートチーム向け計算	四則定数計算	概数計算	桁下げ	+/-	キーロールオーバー	3桁位取り表示	抗菌	プラスチックキー	オートパワーオフ	OFFキー	使用電池	電池寿命※	質量(g)	電池込み	サイズ(mm):奥行×幅×高さ
SP-100NC	10	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	CR2016×1(装着)	約2年	約65		118.5×70×8.6

※ 1日1時間使用時

安全上のご注意	正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。	警告	●内部に水や異物が入った場合や、煙が出ている、へんな臭いがあるなどの異常状態で使用しないでください。火災、感電の原因となります。
		注意	●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所及び高温の場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因になることがあります。

《機能・操作・購入先等のご相談窓口》

0120-088927

※非通知に設定されているお客様は「0120」の前に「186」を付けてからお電話ください。

www.casio.com/jp/support/inquiry/186/

IP電話:公衆電話からは03-5334-4907

受付時間 月曜日～金曜日(土日・祝日・弊社指定休業日は除く)
AM9:00～12:00 PM1:00～5:00

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

製品情報 casio.com/jp/

●このカタログについてのお問い合わせはお近くの販売店におたずねください。もし販売店でおわかりにならない場合は当社におたずねください。●ご購入の際は、購入年月日、販売店など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●当カタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。●携帯の際、強い衝撃や大きな力が加わらないようご注意ください(満員電車にこ乗車の際など)。液晶部分が割れるなど、破損・故障の原因となります。●オープン価格の商品は、メーカー希望小売価格を定めています。●表示はすべてハメコみ合成です。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。●この印刷物で使用している写真、文言等のインターネットなどへの無断転載はお断りいたします。

■お求めは、信用とアフターサービスの行き届いた当店へどうぞ。

このカタログの内容は2023年1月現在のものです。