

くらしを、新しい角度から。

e angle

お客様の、こんなものがあっていいなに応じて。
エディオンが、新しい視点で考えた暮らしの道具。
それが e angle 〈イーアングル〉です。

Wセンサー衣類乾燥機／
ANG-CD-B2(W)



赤外線／湿度

Wセンサーで 衣類を乾燥、 1台で お部屋も除湿。

衣類のイヤな生乾き臭も抑制。



※写真はイメージです。

1 ローボディ & ワイド送風

低い位置(高さ45.4cm)から広い範囲に風を送り、部屋干し衣類をしっかり乾燥。



※写真はイメージです。

※吹き出し口より100cmの距離において

2 部屋干しの質を 上げるWセンサー

赤外線センサー

衣類の表面温度を赤外線センサーが自動で検知。ヒーターの自動ON/OFFで乾きムラも低減。



湿度センサー

湿度センサーでお部屋の湿度を測定。ヒーターの自動ON/OFFで寒冷地や冬場の使用もアシスト。

くらしごちをかえる新しいエディオンのかたち

赤外線センサー

表面温度を検知して部屋干し衣類を集中乾燥

衣類の表面温度を赤外線センサーが自動で検知。衣類の乾き具合を定期的に検知し、乾いていないところを集中的に乾かします。



※イラストはイメージです。

マニュアルモードを追加

お客様の環境、衣類の量に合わせた衣類乾燥が可能。ルーバー(上下/左右)の可動範囲、ヒーターの入切を手動で設定できます。

※マニュアルモード設定時には、赤外線センサーは作動しません。

パワフル除湿 & 大容量タンク

16ℓ/日(60Hz)でしっかり除湿。4ℓの大容量タンクで水の排水の手間も少なく。



イヤなニオイの菌を抑制

イオナイザー搭載※で、部屋干しで気になる生乾き臭の原因菌を減少。

便利なキャスター付き

前後左右に動かせるキャスター付きなので、使用前後の移動もラクラク。

愛情点検

★長年ご使用の衣類乾燥除湿機の点検を！



ご使用の際
このようなことは
ありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深い傷や変形がある。
- コゲくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用
中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

Wセンサー衣類乾燥機
ANG-CD-B2(W)
JANコード 4981747072344
オープン価格

定格電圧	除湿能力(60Hz) ^{※1}	タンク容量	除湿可能面積の目安	消費電力 (衣類乾燥) ^{※2}	外形寸法W×D×H	質量
AC100V	16ℓ/日 (50Hz時 14ℓ/日)	大容量4ℓ (満水時自動停止)	木造和室 20畳(33㎡) 60Hz/18畳(29㎡) 50Hz プレハブ 31畳(51㎡) 60Hz/27畳(44㎡) 50Hz コンクリート洋室 40畳(67㎡) 60Hz/35畳(58㎡) 50Hz	ヒーター有 925W(50Hz)/990W(60Hz) ヒーター無 275W(50Hz)/340W(60Hz)	526×310×454mm	16.4kg

※1 室温 27℃、湿度 60% を維持し続けたときの、1 日 (24 時間) あたりの除湿量
※2 室温 30℃のときの電気用品安全法に基づく数値



安全に関するご注意

- このカタログに記載の商品は一般家庭用です。
- 食品・動植物・精密機器・美術品の保存など特殊用途には使用しないでください。
- 設置スペース：前後左右20cm、上面は50cm以上、壁・カーテンなどから離して設置してください。
- 吹出口などの本体に衣類やふとんをかけて使用しないでください。
- 電気工事が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者ににご相談ください。
- 配線などに不備があると感電や火災の原因になることがあります。
- 温室や浴室、屋外などでは使用しないでください。感電、火災、故障、変形などのおそれがあります。

※イオナイザー脱臭効果について 〈測定結果〉試験方法/生乾き臭脱臭能力試験実験施設：日本食品分析センター彩都研究所（データ提供元）・実験内容：1mlの密閉容器に検体（本除湿機）と試料（試験菌液3mLを滴下したガーゼ）を入れて、除湿モード風量1/2、脱臭機能ONで稼働し、30分後、60分後、120分後に菌数を測定。比較対象として試料のみを同等の密閉容器に入れた際の菌数も同様に測定。結果/除湿モード（弱）脱臭ON、30分後から120分後の菌減少率98%。除湿モード（強）脱臭ON、30分後から120分後の菌減少率96%。自然状態、30分後から120分後の菌減少率51%。自然状態に比べて、原因菌が大きく減少しており、風量1設定で98%・風量2設定で96%の減少率を実現。

おことわり

- ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
- 商品には使用用途や場所などを限定するもの、定期点検を必要とするものがありますので、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 商品には保証書を添付しております。
- 商品保証については販売店の保証内容をご確認ください。
- 本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 本製品の補修用性能部品の保有期間は製造終了後8年間です。
- 印刷物と実際の商品とは多少色味が異なる場合があります。
- 写真・イラストはイメージです。

ご相談窓口／商品に関するお問い合わせ

■エディオンお客様相談センター

営業日：月曜日～金曜日（土日祝・年末年始除く）
受付時間：9:30～18:30

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号 大阪三井物産ビル

●お電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2020年9月時点）



0570-07-0557 有料

お求めは当店で。

EDION

100
選べるから

このカタログの記載内容は2020年9月10日現在のものです。 (E)

e angle

e angle(イーアングル)はエディオンのプライベート商品です。

e angle についての詳しい情報は
こちらからご覧いただけます。



製造元／株式会社エディオン 〒530-0005大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号 大阪三井物産ビル

E70010